








	<h2>MAX8903CETI+</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	MAX8903CETI+
	Hersteller / Marke:	Maxim Integrated
	Teil der Beschreibung:	IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN
	Datenblätter:	1.MAX8903CETI+.pdf 2.MAX8903CETI+.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 44105 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	MAX8903CETI+
Hersteller	Maxim Integrated
Beschreibung	IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Ladegeräte
Teilstatus	44105 pcs Stock
Serie	Smart Power Selector™
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Batterie-Chemie	Lithium-Ion
Anzahl der Zellen,	1
Ladestrom - Max	2A
Schnittstelle	USB
Verpackung / Gehäuse	28-WFQFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	28-TQFN (4x4)
Fehlerschutz	Over Voltage
Strom - Aufladen	Constant - Programmable
Programmierbare Funktionen	Current, Timer
Batteriespannung	4.2V
Spannungsversorgung (max.)	16V
Verpackung	Tube

MAX8903CETI+ ist neu im Original, Suche MAX8903CETI+ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX8903CETI+ Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX8903CETI+: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MAX8903CETI+T Maxim Integrated IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN</p>	 <p>MAX8903EETI+T Maxim Integrated IC DC-DC CHARGER LI+ 2A 28TQFN</p>	 <p>MAX8903BETI+ Maxim Integrated IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN</p>	 <p>MAX8903DETI+T Maxim Integrated IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN</p>
 <p>MAX8903BETI MAXIM MAX8903BETI MAXIM</p>	 <p>MAX8903BETI+T Maxim Integrated IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN</p>	 <p>MAX8903DETI+ Maxim Integrated IC DC/DC CHARGER LI+ 2A 28-TQFN</p>	 <p>MAX8903EETI+ Maxim Integrated IC DC-DC CHARGER LI+ 2A 28TQFN</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➊ MAX8896EREE+T ➋ MAX889TESA ➌ MAX8901BETA+T ➍ MAX8902BATA+ ➎ MAX8903AETI+T ➏ MAX8903CETI+T ➐ MAX8903HETI+ ➑ MAX8903NETI+ ➒ MAX890LESA-T ➓ MAX891LEUA+T | <ul style="list-style-type: none"> ➊ MAX889RESA ➋ MAX889TESA+ ➌ MAX8902AATA ➍ MAX8902BATA+T ➎ MAX8903BETI ➏ MAX8903DETI+ ➐ MAX8903HETI+TC64 ➑ MAX8907CEWN+T ➒ MAX8918ITM+ ➓ MAX891LEUA-T | <ul style="list-style-type: none"> ➊ MAX889RESA+T ➋ MAX889TESA+T ➌ MAX8902AATA+ ➍ MAX8902MB ➎ MAX8903BETI+ ➏ MAX8903GETI ➐ MAX8903JETI+ ➑ MAX890LESA ➒ MAX8918ITM+T ➓ MAX8922LETB+ | <ul style="list-style-type: none"> ➊ MAX889SESA ➋ MAX8900CEVV+T ➌ MAX8902AATA+T ➍ MAX8903AETI ➎ MAX8903BETI+T ➏ MAX8903GETI+T ➐ MAX8903JETI+T ➑ MAX890LESA+ ➒ MAX891LEUA ➓ MAX8922LETB+T | <ul style="list-style-type: none"> ➊ MAX889SESA+T ➋ MAX8901AETA+T ➌ MAX8902AATA/V+T ➍ MAX8903AETI+ ➎ MAX8903CETI ➏ MAX8903HETI+ ➐ MAX8903NETI+ ➑ MAX890LESA+T ➒ MAX891LEUA+ ➓ MAX8923XETI+ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|