
	<h2 style="color: red;">MAX708SCSA+</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">MAX708SCSA+</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Maxim Integrated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.MAX708SCSA+.pdf</a> <a href="#">2.MAX708SCSA+.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4542 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen	
Teilenummer	MAX708SCSA+
Hersteller	Maxim Integrated
Beschreibung	IC SUPERVISOR MPU 8-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC - Vorgesetzte
Teilstatus	4542 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Simple Reset/Power-On Reset
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Ausgabe	Push-Pull, Push-Pull
zurückstellen	Active High/Active Low
Anzahl der überwachten Spannungen	1
Zurücksetzen Timeout	140 ms Minimum
Spannung - Schwellen	2.93V
Verpackung	Tube

MAX708SCSA+ ist neu im Original, Suche MAX708SCSA+ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MAX708SCSA+ Maxim Integrated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MAX708SCSA+: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>MAX708SCSA-T</b> MAXIM MAX708SCSA-T MAXIM</p>	 <p><b>MAX708S</b> MAXIM MAXIM SOP8</p>	 <p><b>MAX708SCUA+</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 8-UMAX</p>	 <p><b>MAX708SCSA</b> MAXIM MAX708SCSA MAXIM</p>
 <p><b>MAX708SCSA-T SOP8</b> MAXIM MAX708SCSA-T SOP8 MAXIM</p>	 <p><b>MAX708REUA+T</b> Maxim Integrated IC SUPERVISOR MPU 8-UMAX</p>	 <p><b>MAX708SCUA</b> MAXIM MAX708SCUA MAXIM</p>	 <p><b>MAX708SCPA</b> MAXIM MAXIM DIP8</p>

- heiße Teile** (Mehr)
- |  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ MAX708CSA-TG068</li> <li>⊣ MAX708CUA-T.</li> <li>⊗ MAX708ESA+T</li> <li>D MAX708RCSA+T</li> <li>⇒ MAX708RESA+</li> <li>⇒ MAX708SCSA+T</li> <li>⊗ MAX708SESA</li> <li>⊣ MAX708TCSA</li> <li>⊗ MAX708TCUA-T</li> <li>⇒ MAX708TESA-TG</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ MAX708CSR-T</li> <li>⊗ MAX708EPA</li> <li>⊣ MAX708ESA-T</li> <li>⊗ MAX708RCSA-T</li> <li>⇒ MAX708RESA+T</li> <li>⇒ MAX708SCSA-T</li> <li>D MAX708SESA+T</li> <li>⊗ MAX708TCSA+T</li> <li>⊣ MAX708TD</li> <li>⊗ MAX708TEUA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ MAX708CUA</li> <li>D MAX708EPA+</li> <li>⊗ MAX708ESA-TG</li> <li>⊣ MAX708RD</li> <li>⊗ MAX708RESA-T</li> <li>D MAX708SCUA</li> <li>⇒ MAX708SESA-T</li> <li>⇒ MAX708TCSA-T</li> <li>⊗ MAX708TESA</li> <li>⊣ MAX709LCSA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D MAX708CUA+T</li> <li>⇒ MAX708ESA</li> <li>⇒ MAX708MJA</li> <li>⊗ MAX708REPA</li> <li>⊣ MAX708RESA-TG</li> <li>⊗ MAX708SCUA+T</li> <li>⇒ MAX708SESA-TG</li> <li>⇒ MAX708TCUA</li> <li>D MAX708TESA+</li> <li>⊗ MAX709LCSA+</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ MAX708CUA-T</li> <li>⇒ MAX708ESA+</li> <li>⇒ MAX708RCSA</li> <li>⇒ MAX708RESA</li> <li>⇒ MAX708SCSA</li> <li>⊣ MAX708SCUA-TG</li> <li>⇒ MAX708SEUA+T</li> <li>⇒ MAX708TCUA+T</li> <li>⇒ MAX708TESA+T</li> <li>⇒ MAX709LCSA+T</li> </ul> |
|--|---|---|---|--|