










	<b>VI-2WM-CW</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	VI-2WM-CW
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Vicor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	CONVERTER MOD DC/DC 10V 100W
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">VI-2WM-CW.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1500 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**Spezifikationen**

Teilenummer	VI-2WM-CW
Hersteller	Vicor
Beschreibung	CONVERTER MOD DC/DC 10V 100W
Kategorie	
Teilstatus	1500 pcs Stock
Serie	-
RoHs Status	Lead free / RoHS Compliant
Bedingung	New Original Stock
Garantie	100% Perfect Functions
Vorlaufzeit	2-3days after payment.
Zahlung	PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union
Versand per	DHL / Fedex / UPS
Hafen	HongKong
Anfrage-E-Mail	Info@Y-IC.com

VI-2WM-CW ist neu im Original, Suche VI-2WM-CW Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VI-2WM-CW Vicor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VI-2WM-CW: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>VI-2WM-CV-F2</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 150W</p>	 <p><b>VI-2WM-CW-F4</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 100W</p>	 <p><b>VI-2WM-CW-F2</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 100W</p>	 <p><b>VI-2WM-CV-F3</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 150W</p>
 <p><b>VI-2WM-CW-F3</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 100W</p>	 <p><b>VI-2WM-CV-F4</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 150W</p>	 <p><b>VI-2WM-CW-B1</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 100W</p>	 <p><b>VI-2WM-CV-F1</b> Vicor CONVERTER MOD DC/DC 10V 150W</p>

**heiße Teile**

Mehr

⚙ VI-2WJ-EU	➡ VI-2WJ-EV	➡ VI-2WJ-IV	D VI-2WJ-MV	➡ VI-2WL-02
⚙ VI-2WL-03	⚙ VI-2WL-CU	D VI-2WL-CV	➡ VI-2WL-CV/F2	➡ VI-2WL-CW
⚙ VI-2WL-CX	⚙ VI-2WL-CY	⚙ VI-2WL-EV	➡ VI-2WL-EV/B1	➡ VI-2WL-EW
D VI-2WL-EX	⚙ VI-2WL-IV	⚙ VI-2WL-IV-01	⚙ VI-2WL-IW	➡ VI-2WL-IX
➡ VI-2WL-IY	➡ VI-2WL-MU	⚙ VI-2WL-MV	⚙ VI-2WL-MW	➡ VI-2WM-CV
➡ VI-2WM-CX	➡ VI-2WM-CY	D VI-2WM-EV	⚙ VI-2WM-EX	⚙ VI-2WM-IV
⚙ VI-2WM-IW	D VI-2WM-IX	➡ VI-2WM-IY	➡ VI-2WM-MV	➡ VI-2WN-EV
⚙ VI-2WN-IU	⚙ VI-2WO-IV	➡ VI-2WP-CV	➡ VI-2WP-EV	➡ VI-2WP-IV
⚙ VI-2WR-IY	⚙ VI-2WW-CV	⚙ VI-2WX-CX	D VI-2WY-CV	➡ VI-2WY-CW
➡ VI-2WY-CX	⚙ VI-2WY-CY	⚙ VI-2WY-CZ	⚙ VI-2WY-IV	➡ VI-2WY-IW